mp-technik

KATALOG PRODUKTOWY















PNEUMATYCZNA MASZYNA PRZECISKOWA

NOVATEC 130

Kret Ø130 mm — rury do Ø110 mm, z poszerzeniem do Ø200 mm

Ø130 mm	Ø200 mm	Ø110 mm	90 kg
Średnica przecisku	Z poszerzeniem	Największa wciągana rura	Masa maszyny

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

MASZYNA

NOVATEC 130

NOVATEC • Pneumatyczna maszyna przeciskowa



PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica przecisku	**130 mm**
Długość	**1500 mm**
Masa	**90 kg**
Ciśnienie robocze	**6—7 bar**
Zapotrzebowanie powietrza	**4000 l/min**
Zalecana wydajność sprężarki	**od 4,0 m³/min**
Głowica	**stożkowa / stopniowana**
Zmiana kierunku	**pociągnięciem węża**

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Kreta zasila sprężarka przewoźna. Zapotrzebowanie powietrza to 4000 l/min, czyli 4,0 m³/min, przy ciśnieniu roboczym 6—7 bar. Sprężarki, węże i oleje są w stałej ofercie MP-TECHNIK.

Serwis i części zamienne

MP-TECHNIK

ZAKRES PRACY

zakres podstawowy maszyny · z poszerzeniem · poza zakresem maszyny

Wykonywanie otworu

Ø130 | Ø200 | Ø225

Wciąganie rur ręcznie lub za kretem

Ø40 | Ø63 | Ø75 | Ø90 | Ø110 | Ø125

Zakresy wg karty produktowej MP-TECHNIK. Rury Ø10—Ø110 mm wciąga się ręcznie w wykonanym tunelu lub bezpośrednio za kretem. Poszerzenie Ø200 mm jest osobną pozycją osprzętu.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

BUDOWA MASZYNY

Konstrukcja pasywna, prosta obsługa



Kret NOVATEC 130 mm — głowica pasywna, stożkowa lub stopniowana.

1 Głowica pasywna

Stożkowa lub stopniowana, dobierana do gruntu.

2 Zmiana kierunku przez wąż

Praca przód / tył bez zaworu sterującego.

3 Niskie zużycie powietrza

4000 l/min przy ciśnieniu roboczym 6—7 bar.

4 Wysoka siła uderzenia

Stabilny posuw także w gruntach zwięzłych.

5 Prosta i trwała konstrukcja

Mało części ruchomych — tańszy serwis.

6 Praca z poszerzeniem Ø200 mm

Większy otwór bez wymiany maszyny.

7 Komora startowa zamiast wykopu

Nawierzchnia nad trasą zostaje nienaruszona.

POZOSTAŁE CECHY

Zasilanie sprężonym powietrzem

Sprężarka przewoźna 6—7 bar — stacjonarna lub mobilna.

Celowanie zestawem optycznym

Maszynę ustawia się na lawecie startowej i celuje przed startem.

Transport i przenoszenie

Pasy transportowe i zawiesia do bezpiecznego przenoszenia maszyny.

Osprzęt dobierany oddzielnie

Węże, oliwiarka, laweta startowa i zestaw do wciągania rur.

Rury układane w wykonanym tunelu

Końcówka do wciągania dobierana do średnicy rury.

Serwis maszyn przeciskowych

Części, przeglądy i naprawy prowadzi MP-TECHNIK.

OSPRZĘT

Osprzęt do NOVATEC 130

Maszyna jest sprzedawana samodzielnie. Poniższe pozycje wyceniamy oddzielnie i dobieramy do realizacji.



Sprężarka przewoźna ATMOS PDP20
2,9 m³/min, 7 bar



Sprężarka przewoźna ROTAIR MDVN 52 Eco5
5,2 m³/min, 7 bar



Oliwiarka PERMON
smarowanie w trakcie pracy



Wąż sprężarka – oliwiarka
10 m i 20 m



Poszerzenie
Ø200 mm



Laweta startowa
ustawianie i celowanie kretem



Zestaw do wciągania rur
Ø10—Ø110 mm



Zestaw optyczny
kretoskop i tyczki



Olej KRET OIL
5 l i 20 l



Pasy transportowe i zawiesia

Maszyna sprzedawana jest samodzielnie. Pozycje osprzętu wyceniamy oddzielnie i dobieramy do konkretnej realizacji.

POZNAJ NOVATEC 130

Największy kret NOVATEC — rury do Ø110 mm.

Kret Ø130 mm wciąga rury Ø10—Ø110 mm — ręcznie w wykonanym tunelu albo bezpośrednio za maszyną. Z poszerzeniem wykonuje otwór do Ø200 mm.

To największa maszyna z rodziny NOVATEC. Zapotrzebowanie 4000 l/min oznacza sprężarkę przewoźną od 4,0 m³/min przy ciśnieniu roboczym 6—7 bar.

01 Przecisk bez wykopu

Przejścia pod drogami, chodnikami i nawierzchniami utwardzonymi bez rozbierania nawierzchni.

02 Otwór Ø130 mm w jednym przejściu

Maszyna rozpycha grunt na boki — nie ma urobku do wywiezienia ani wykopu do odtworzenia.

03 Zmiana kierunku przez wąż

Praca przód / tył bez zaworu sterującego i bez osobnego przewodu w wężu zasilającym.

04 Niskie zużycie powietrza

4000 l/min przy ciśnieniu roboczym 6—7 bar — wystarczy sprężarka przewoźna z oferty MP-TECHNIK.

05 Prosta i trwała konstrukcja

Mało części ruchomych, przewidywalna eksploatacja i tani serwis.

06 Praca z poszerzeniem Ø200 mm

Ta sama maszyna wykonuje otwór o większej średnicy, bez wymiany kreta.

GDZIE SIĘ SPRAWDZA

- Przeciski pod drogami i chodnikami
- Kable energetyczne i teletechniczne
- Wjazdy i nawierzchnie utwardzone
- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
- Światłowody i rury osłonowe
- Tereny zielone, ogrody i podjazdy

Instalowane media: Wodociągi • Gazociągi • Kanalizacja • Kable energetyczne • Sieci teletechniczne • Światłowody



MP-TECHNIK Sp. z o.o. • ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 • biuro@mp-technik.com.pl

DLACZEGO NOVATEC 130

Sprawdzona maszyna do codziennej pracy na budowie





mp-technik

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS

Ø130 mm

Przecisk bez osprzętu; z poszerzeniem do Ø200 mm.

4000 l/min

Zapotrzebowanie powietrza przy 6—7 bar.

Ø110 mm

Największa rura wciągana ręcznie lub za kretem.

90 kg

Masa maszyny.

OFERUJEMY WYNAJEM MASZYNY

Kreta NOVATEC wynajmujemy na dobę, tydzień i miesiąc.
Cennik i dostępność potwierdza dział handlowy.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twojej realizacji

Dobierzemy osprzęt do Twoich średnic, przygotujemy ofertę oraz zajmiemy się dostawą i serwisem maszyny.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850
+48 530 999 316

SERWIS MASZYN

+48 535 015 851

E-MAIL

biuro@mp-technik.com.pl

MP-TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327

ODWIEDŹ NASZ SKLEP
mp-technik.com.pl/sklep